

SST ET SSM

Classification - 100

Classification - 100	Page
SST (OUTILS SPECIAUX)	C-2
SSM (PRODUITS SPECIAUX)	C-6

Classification	Libellé de pièce	Description	Illustration
100-1000	
100-1001	
100-1002	
100-1003	
100-1004	
100-1005	
100-1006	
100-1007	
100-1008	
100-1009	
100-1010	

C












SST (OUTILS SPECIAUX)

NOTE: Classification















A = SST requis pour la vérification du véhicule et pour des petites réparations et SST à fonction multiple.

B = SST requis pour des réparations importantes exigeant le démontage des pièces constitutives.















C = SST requis pour des travaux plus spéciaux et beaucoup moins fréquents et qui ne peuvent être classés ni dans la catégorie A ni dans la catégorie B.

Chapitre	Classification	Désignation	MO	IE	AL	RE	LU	AM	ME	CH	Note
Réf. de pièce	Illustration										
		09032-00100 (Coupeur de joint de carter d'huile)	A				●				
		09043-88010 (Clé à six pans de 8 mm)	A	●							3S-GE uniquement
		09155-16100 (Clé à bougie)	A					●			3S-GE uniquement
		09201-41020 (Outil de mise en place de joint d'étanchéité de queue de soupape)	B						●		Type de 1,4kw uniquement
		09201-60011 (Outil d'extraction et de mise en place de guide de queue de soupape)	A	●							1S, 1S-E, 2S, 2S-C, 2S-E uniquement
		09201-70010 (Extracteur et outil de remplacement de manchon de guide de soupape)	B	●							3S-GE uniquement
		09202-43013 (Compresseur de ressort de soupape)	A	●							1S, 1S-E, 2S, 2S-C, 2S-E uniquement
		09202-70010 (Compresseur de ressort de soupape)	A	●							3S-GE uniquement
		09213-14010 (Outil de maintien de poulie de vilebrequin)	A	●							
		09213-31021 (Extracteur de poulie de vilebrequin)	A	●							
		09214-60010 (Outil de mise en place de poulie et pignon de vilebrequin)	B	●							1S, 1S-E, 2S, 2S-C, 2S-E uniquement

SST (OUTILS SPECIAUX) (suite)

Chapitre	Classification	Désignation	MO	IE	AL	RE	LU	AM	ME	CH	Note
	09230-00010	(Outillage d'entretien de radiateur)	B			●					
	09240-00014	(Jeu de gabarit de réglage de carburateur)	A		●						1S, 2S, 2S-C uniquement
	09240-00020	(Jeu de fils de gabarits)	A		●						1S, 2S, 2S-C uniquement
	09243-00020	(Clé de réglage de ralenti)	A	●		●					1S (avec type SST), 2S-E (sans TWC) uniquement
	09243-00030	(Clé de réglage de ralenti)	A	●							3S-GE (sans TWC) uniquement
	09248-55010	(Outil de réglage de jeu de soupapes)	A	●							3S-GE uniquement 09248-55010 ou 09248-70012
	09248-70012	(Outil de réglage de jeu de soupapes)	A	●							
	09268-41045	(Outillage de mesure d'injection)	B		●						1S-E, 2S-E, 3S-GE uniquement
	09268-45011	(Manomètre de carburant EFI)	A		●						1S-E, 2S-E, 3S-GE uniquement
	09276-70010	(Outil de réglage de jeu)	B	●							1S, 1S-E, 2S, 2S-C, 2S-E uniquement
	09278-54012	(Outil d'immobilisation d'arbre de roue)	A	●							1S, 1S-E, 2S, 2S-C, 2S-E uniquement
	09285-76010	(Outil de mise en place de cage intérieure de roulement d'arbre à cames d'injection)	C						●	●	* Type de 1,0 kw uniquement
	09286-46011	(Extracteur d'arbre cannelé de pompe à injection)	C						●	●	
	09330-00021	(Outil d'immobilisation de flasque d'accouplement)	A	●							

SST (OUTILS SPECIAUX) (suite)

Chapitre	Classification	Désignation	MO	IE	AL	RE	LU	AM	ME	CH	Note
Réf. de pièce	Illustration										
		09608-20012 (Outillage de roulement de pignon d'attaque et moyeu avant)	B							●	Avec régulateur IC uniquement
		(09608-00030) (Outil de mise en place)								●	
		09616-30011 (Clé de vis de réglage de roulement à vis sans fin de direction)	B	●							
		09620-30010 (Outillage de remise en état de boîtier de direction)	B				●				
		(09627-30010) (Outil de mise en place de manchon d'arbre de secteur de direction)					●				
		(09631-00020) (Poignée)					●				
		09631-22020 (Clé de 14 X 17 pour écrou de conduite de direction assistée)	A	●							1S-E, 2S-E, 3S-GE uniquement
		09820-00021 (Extracteur de paliers arrière d'alternateur)	B							●	Avec régulateur IC uniquement
		09820-63010 (Clé pour écrou de fixation d'alternateur)	B							●	Avec régulateur IC uniquement
		09842-30020 (Outillage d'inspection de câblage "C" de EFI)	B	●							1S-E, 2S-E uniquement
		09842-30040 (Outillage d'inspection de câblage "D" de EFI)	B	●							3S-GE uniquement
		09842-30050 (Outillage d'inspection de câblage "A" de EFI)	B	●							1S-E, 2S-E, 3S-GE uniquement
		09860-11011 (Jeu de tournevis pour carburateur)	A		●						1S, 2S, 2S-C uniquement
		09922-00010 (Clé de 5 x 12)	B		●						1S, 2S, 2S-C uniquement

SSM (PRODUITS SPECIAUX)

Désignation	No. de pièce	Chapitre	Emploi, etc.
Produit de blocage ou équivalent	08826-00080	MO	Logement d'arbre à cames (sauf 3S-GE) Couvre-culasse (3S-GE) Chapeau de palier d'arbre à cames (3S-GE)
		LU	Carter d'huile
Adhésif 1324, Three Bond 1324 ou un produit équivalent	08833-00070	MO	Boulon de montage de volant-moteur ou de plateau d'entraînement Boulon de montage de butée de joint d'étanchéité d'huile de vilebrequin (sauf 3S-GE) Boulon de montage de carter latéral de logement d'arbre à cames (sauf 3S-GE)
		AL	Boulon de montage de pompe d'alimentation
		AM	Vis de fixation de bobine de signal d'allumage (type IIA)